

HAPPYCOW MaxiSwing Škrabadlo

Špeciálne usporiadanie kefy vo vertikálnom smere uľahčuje čistenie srsti na trupe a hlave. Keфа je prístupná zo všetkých strán a otáča sa v každom smere a takmer v každom uhle, takže je možné dosiahnuť každú časť tela zvierat'a.

Okrem toho nehrozí riziko vyskočenia ako pri horizontálnych kefách!

- HAPPYCOW MaxiSwing sa automaticky aktivuje tým, že zvieratá mierne vychýlia kefu
- vysokokvalitné štetiny zabezpečujú dlhú životnosť
- optimalizované kefy zabezpečujú, že ich zvieratá používajú s radosťou
- nepretržité mazanie prevodovky počas celej životnosti stroja
- inteligentná elektronika pre bezporuchovú prevádzku s nízkymi nárokmi na údržbu
- ovládanie s dobre viditeľným displejom na zobrazenie prevádzkového stavu
- variabilné možnosti nastavenia času chodu kefiiek (10 - 300 s)
- zmena smeru pohybu kefy po každej aktivácii zabezpečuje rovnomerné opotrebovanie kief
- bezpečnostné vypnutie krútiaceho momentu zastaví kefu, keď narazí na príliš veľký odpor, čím sa zabezpečí bezpečnosť v stajni
- zástrčka pripravená na pripojenie do zásuvky 230 V
- všetky oceľové časti sú žiarovo pozinkované
- Š/H/V: 49 x 134 x 190cm (kefa 35 x 49cm)

Úplne prepracovaná, patentovaná kyvadlová kefa má robustnú a na údržbu nenáročnú konštrukciu, ako aj novo navrhnutú riadiacu elektroniku. Špeciálne usporiadanie kefy, pohonu a kľbovej jednotky vytvára optimalizovaný prítlak kefy na zviera, a tým zabezpečuje efektívny a pohodlný proces šúchania.



Kat.číslo: 18860